

## 1台目 パソコンにエアステーション無線子機を取り付ける場合 (AOSS)

ステップ

1

2

3

4

5

### 1.無線親機を設置します

最初に、無線親機を設置します。

ここでは、すでにインターネット環境がある場合を想定して説明します。

まだインターネット環境がない場合は、インターネット回線業者(プロバイダー)と契約して、インターネット回線を引いたのち、下記の手順で無線親機を設置してください。

#### 1-1


パソコンの電源をOFFにします。



#### 1-2

モデム、回線終端装置 (ONU)、加入者網終端装置 (CTU) のいずれかとパソコンをつないでいるLANケーブルをはずします。




 **memo:** Yahoo! BBやCATV(ケーブルテレビ)回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記憶しているため、他の機器をつないでも通信ができません。モデムの電源を一定時間切ると、記憶された情報が消去されるため、通信できるようになります。そのため、上記の回線をお使いの場合は、モデムの電源を30分ほど切ってから、下記の手順に進んでください。

### 1-3

無線親機の背面にあるROUTERスイッチが「AUTO」に設定されていることを確認します。



 **memo:** ROUTERスイッチを「AUTO」に設定すると、INTERNETポートに接続された機器の情報を元に、ルーター機能のON/OFFを自動で切り替えます。

### 1-4

無線親機を縦置きにする場合は、スタンドを取り付けます。  
壁掛けにする場合は、スタンドを壁掛け用ねじで壁に固定した後、本体を取り付けます。



### 1-5

無線親機を設置します。  
(写真は、横置き、縦置きの場合の設置例です)



以上で無線親機の設置は完了です。  
続いて無線親機と、モデム/ONU/CTUを接続します。