[ページ番号:A006]

親機とパソコンをLANケーブルで接続します

親機とパソコンをLANケーブルで接続し、インターネットに接続できるか確認します。以下の手順でお試しください。

- 1. 加入者網終端装置(以後 CTU) 回線終端装置(以後 ONU) モデム 無線親機 の 順で電源を切ります。無線親機を最後に切るようにしてください。
- 2. モデムやCTU、ONUを無線親機の「INTERNET」もしくは「WAN」ポート(**青色コネクター**)へ 接続します。



3. 無線親機底面もしくは背面のROUTERスイッチ(動作モード切替スイッチ)を「ON」もしくは「AUTO」にします。



インターネット回線業者(プロバイダー)から、下記の指示があった場合は、ROUTERスイッチを、「OFF」もしくは「BRI.」に切り替えてください。

- ・ルーター機能を無効にする
- ・ブリッジに切り替える
- ・無線HUBとして使用する
- 4. 無線親機のLANポートとパソコンをLANケーブルで接続します。



- 5. モデムやONU、CTUの電源を入れます。
 無線親機の電源はまだ入れないでください。
- 6. モデムやONU、CTUが完全に起動し、ランプが正常点灯した後に無線親機の電源を入れます。
- 7 無線親機が完全に起動し、ランプが正常点灯することを確認します。
- 8. ブラウザを開いてインターネットに接続できるか確認します。

次のうちどのような画面が表示されましたか(該当の画面をクリックすると先に進みます)

	192.160.11.1 C. 接続	
ブラウザで「ホームページ」に設定し たページが 表示されます。(例:BUFFALOのホー ムページ)	ユーザー名とパスワードの 入力を求める画面が表示され ます。	「ページが表示できません と 画面に表示されます。

← 前へ

- ユーザ名、パスワードを求められた場合
- 1. ユーザー名に「root」(小文字)、パスワードを空欄にして[OK]をクリックします。

192.168.11.1 (; 1	接続	? 🔀
AirStation		
ユーザー名(山):	😰 root	~
パスワード(型):		
	パスワードを記憶する(B)	
	OK ++>>t	216

2. 下記の画面が表示されたら、プロバイダの資料(プロバイダ登録通知書)にしたがって、 各項目を入力して、[進む]をクリックします。

「接続先ユーザ名」「接続先パスワード」はメールアドレスとは異なる場合があります。 ご注意ください。

[OK]をクリックしても、下記画面が表示されず、エラーが表示される場合は<u>こちら</u>

VirStation Settings – Nicrosoft Intern	et Explorer		
イルモン 編集(正) 表示(い) お気に入り(る) う	-10 A1789		
) सह - 🔘 💽 🙆 🌈 सह	# 🌟 1990.:20) 🖉 😓 🧶 🖓	
12.2.00 a) http://192.168.11.1/cgirbin/cgi/http://	m&hm=top_wipard_auto_d	etectivited	💌 🛃 1646 - 90-8
BUFFALD WHR-HP-JAMPO			Wretess Access Point Air Station
インターネット@スタ・	- ト		
インターネット接続の再設定を行う	ò		
プロパイダ情報の設定(フレ	22)		
フレッツ回線の接続設定を入力	してください。		
接続先ユーザ名	inst tals	@ Initia. Walk on p	
1865.00 (7 C) - K	1000 / 2 D - K		
10000 (7.7 - 1	•••••	(編22用)	
DMS(ネーム)サーバアドレス	プライマリ:		
ドブロバイダより間定がある場合のみ	セカンダリ:		
フレッツスクウェア接続 ドゥレッツ部鉄もお使いの場合のみ	NTTB8* ¥		
フレッツ国線以外の約96接接路	(を行う場合)ま「こちら	山 きクリックしてください。	
※もう一度、確認したし場合は「 ※約9%回該定以外の設定(0HCPI政定)	こちら」 ぎクリックし やブリッジモード設定な	.てください。 と)を行う場合は「 <u>こちら</u> 」 きクリ	リックしてください。
L			
			31 C
	4032000-2006 BUFFAL0	IND, All rights reserved.	
ページが表示されました			● インターネット

3. 画面に「接続成功です」と表示されたら、有線接続のインターネット設定は完了です。 引き続き、無線LANで接続できるようにします。

Visition Settings - Microsoft	Internet Explorer	
R0 · O · A @ (0	New X Sarryo 60 28. Co Da Da	3
01155410	g/heqifm&hmitop,witard,auto;detect.html	M 🔁 1946 9.2
WHR-HP-AMPG		AirStation
インターネットの	フタート	
177 4718	23-F	
インホークット 絶話の正規	HE COA	
特装確認	E8117	
115 TH		
>> R88412		
雑誌できていることが確 「間じる」ボタンを使用し ウィンドウが閉じたは、	空できたら、「間にる」ボタンをクリックしてくださし。 ない場合でも、40秒後に自動的にウィンドが間じられます。 4度インターネットに接続してくださし。	
Longers	ケーブル (X) PPPモサーバ (X) 名前転決 登続成功です hirStationの設定は完了しまし Hittithit (255) で現金を日	or た! 凹してください。
展る	MC5	
······································	C/2000-2006 BUFFALO INC. All rights reserved.	
ページが表示されました		● 129-29F

次へ →

上記の画面が表示されず、エラーが表示される場合はこちら

エラーメッセージが表示された場合

以下は、インターネットに接続できなかった方のための対策方法です。 インターネットに接続できた方は、ここを<u>クリック</u>してください。 インターネットに接続できなかった方は、画面に表示されたエラーメッセージ別に対策を行ってく ださい。

WEBブラウザーを起動したときに表示されるエラーメッセージをクリックしてください。 o <u>[Internet側にケーブルが接続されていません]</u>

 <u>「インターネットに接続可能なDHCPサーバ、</u> もしくはPPPoEサーバが見つかりませんでした」

🌣 インターネットに接続可能なDHCPサーバ、もしくはPPPoEサーバが見つかりませんでした。

😣 <u>もう一度、確認する</u>



○ <u>ページを表示できません。</u>」

ケーブル OK		рнсру-Л ок		名前解決 OK
i ^	ージを表	示できません。		
検索中の	ページ は現在	E、利用できません。Web サイト (小時会をIDBはまたの運行者)」	「こ技術を少えた	3197>9E

o <u>Internet Explorerではこのページは表示できません。」</u>

1	Internet Explorer ではこのページは表示できません
	可能性のある原因: インターネットに接続されていない。 Web サイトに問題が発生している。 アドレスに入力の間違いがある可能性がある。

- 1. 無線親機のInternetポート(WANポート)と、モデム/ONU/CTUをLANケーブルで接続してください。
- また、モデム/ONU/CTUの電源が入っていることを確認してください。
- 2. もう一度、WEBブラウザーを起動し、インターネットに接続します。
- 以下の画面が表示されたら、ユーザー名に「root」(小文字)、パスワードを空欄にして [OK]を クリックします

////00//0	
192.168.11.1 へ接続	2 🛛
	G.
AirStation のサーバー 19 す。	12.168.11.1 にはユーザー名とパスワードが必要で
警告: このサーバーは、ユ することを要求しています	ーザー名とパスワードを安全ではない方法で送信 (安全な接続を使わない基本的な認識)。
ユーザー名(型):	🖸 root 💌
パスワード(<u>P</u>):	
	パスワードを記憶する(B)
	OK キャンセル

- しばらくして、画面に「接続成功です」と表示されたら、設定は完了です。再度、「Internet側に ケーブルが接続されていません」と表示されるときは、配線をもう一度確認して、手順2以降を 行ってください。
- 5. 再度WEBブラウザーを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

インターネットに接続できましたか

<u>はい いいえ</u>

<u>戻る</u>

[ページ番号:A006-2]

「インターネットに接続可能なDHCPサーバ、もしくはPPPoEサーバが見つかりませんでした」と表示される場合

- 1. モデム/ONU/CTUから回線が抜けていないかを確認してください。回線が抜けている場合 は、
- 正しく接続してください。 2. もう一度、WEBブラウザーを起動し、インターネットに接続します。
- 3. 以下の画面が表示されたら、ユーザー名に「root」(小文字)、パスワードを空欄にして [OK]をクリックします。

192.168.11.1 へ接続	* ? 🛛
R	
AirStation のサーバー 1 す。 警告: このサーバーは、コ することを東京しています	92168.11.1 にはユーザー名とパスワードが必要で ローザー名とパスワードを安全ではない方法で送信 (安全な接続を使わない基本的な切組)。
ユーザー名(U): パスワード(P):	2 root
	」パスワードを記憶する(R) OK キャンセル

- 4. しばらくして、画面に「接続成功です」と表示されたら、設定は完了です。再度、「インターネットに接続可能なDHCPサーバ、もしくはPPPoEサーバが見つかりませんでした」と表示されるときは、配線をもう一度確認してください。 また、モデム / ONU / CTUの電源を30分間OFFにして、再度、電源をONにしてください。
- 5. 再度WEBブラウザーを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

インターネットに接続できましたか

はい いいえ

<u>戻る</u>

[ページ番号:A006-3]

「ユーザ名もしくはパスワードが間違っているため、PPPoEサーバへ接続できませんでした」と 表示される場合

- 1. もう一度、WEBブラウザーを起動します。
- 2. 以下の画面が表示されたら、ユーザー名に「root」(小文字)、パスワードを空欄にして [OK]をクリックします。

192.168.11.1 へ接続	# ? 🛛
	G.S.
AirStation のサーバー 1 す。 警告: このサーバーは、こ することを要求しています	192168.11.1 にはユーザー名とパスワードが必要で 2ーザー名とパスワードを安全ではない方法で送信 「安全な接続を使わない基本的な認識し。
ユーザー名(<u>U</u>): パスワード(<u>P</u>):	🖸 root 💌
	パスワードを記憶する(B) OK キャンセル

3. 以下の画面で、「接続先ユーザ名」と「接続先パスワード」を入力し、[進む]をクリックします。

ターネット接続の再設定を行	13
ウトイラ価値の設定(フレック) フレッジ回転の単規定を入力して	KEB V
接代先ユーザ名	
細胞し (スワード	
DAD(ネーム)サーバフドレス ドアルバイドムツ着田ドル3番目のみ	99479V 127530
フレッシスクウェア構成 ドルッド開発を使った開きるを	使用.441 💌
プローわらイ放送/伊電話サービス K25+10P-41-C318時-10種108	「利用しない」を たからとなり、マッキャー目的などの構成を使用すると、マキュクティーを用いた構成があります。 の作品をおいまたがら、「利用したい」と見たです。
電力系化速度化す。ビジック、コミック	Pをとうの行うの時間が変更行う場合」「こちち」をリックしてくため、

NTTフレッツ回線をご利用の方は、この画面で「接続先ユーザ名」と「接続先パスワード」 を入力してください。

電力系光通信(イオ、ビビック、コミュファなど)をお使いの場合は、画面下にある「こちら」をクリックし、

表示された画面で「接続先ユーザ名」と「接続先パスワード」を入力してください。 「接続先ユーザ名」「接続先パスワード」はメールアドレスとは異なる場合があります。 また、ユーザ名・パスワードは、大文字・小文字の区別がありますので、ご注意ください。 詳細は、プロバイダーに確認してください。

 しばらくして、画面に「接続成功です」と表示されたら、設定は完了です。再度、「ユーザ名もしくは パスワードが間違っているため、PPPoEサーバへ接続できませんでした」と表示されるとき は、

「接続先ユーザ名」と「接続先パスワード」をもう一度確認して、手順1以降を行ってください。

5. 再度WEBブラウザーを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

インターネットに接続できましたか

<u>はい</u> いいえ

<u>戻る</u>

[ページ番号:A006-4]

「ページを表示できません。」と表示されたり、対策を行ってもインターネットに接続できない場合

パソコンのIPアドレスが自動取得になっているか確認してください。

Windows VistaとWindowsXPで手順が異なります。お使いのOSにあわせて手順を実行してください。

- Windows Vista
- Windows XP

Windows Vistaの場合

- 1. 管理者権限のあるログイン名(Administrator等)でログインします。
- [スタート] [コントロールパネル] [ネットワークの状態とタスクの表示]
 [ネットワーク接続の管理]を選択します。
- 3. お使いのLANアダプター名アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。
- [接続の方法]にご使用のLANアダプターのドライバー名が表示され、 [インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)]に チェックが入っていることを確認します。 [インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)]を選択し、 [プロパティ]をクリックします。
- 5. 「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動取得する」にチェックして [OK]をクリックします。
- 6. [OK]もしくは[閉じる]で画面を閉じていきます。

インターネットに接続できましたか

<u>はい</u> いいえ

<u>戻る</u>

Windows XPの場合

- 1. アドミニストレータ権限のあるログイン名(Administrator等)でログインします。
- [スタート] [コントロールパネル] ([ネットワークとインターネット接続]) [ネットワーク接続]を クリックします。

- 3. お使いのLANアダプター名アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。
- [接続の方法]にご使用のLANアダプターのドライバー名が表示され、
 [インターネットプロトコル(TCP/IP)]にチェックが入っていることを確認します。
 [インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。
- 5. 「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動取得する」にチェックし、

[OK]をクリックします。

6. [閉じる]もしくは[OK]をクリックし、画面を閉じていきます。

インターネットに接続できましたか

はい いいえ

<u>戻る</u>

[ページ番号:A006-5]

[、]「ページを表示できません。」と表示されたり、対策を行ってもインターネットに接続できない場 合

ご確認いただき、ありがとうございます。

恐れ入りますが、お客様の状況は、WEBだけで解決させていただくのが難しい状況です。 解決のために、ZQwoonet「Q&A掲示板」、メール(Webサポート)をご利用ください。 また、弊社ではお客様宅にスタッフがお伺いし、製品の設定、製品の取り付けまでを行う 訪問設定サービスも実施いたしておりますので、ご利用いただければと存じます。

- ZQwoonet Q&A揭示板」
- <u>メール(Webサポート)</u>
- <u>訪問設定サービス</u>

<u>戻る</u>

← 前へ