



本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。「各部の名称とはたらき」や使用上の注意などは、別紙「仕様・詳細情報」をご覧ください。

本製品は精密機器です。故障の原因になります。慎重に取り扱い、衝撃を与えないでください。

パッケージ内容


本製品には、以下のものが同梱されています。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

- 本製品 (MiniStation Air)..... 1台** 
- USB ケーブル 1本**
パソコンのデータを本製品にコピーするときに接続するケーブルです。本製品の USB 端子に接続します。 
- 給電用ケーブル 1本**
AC アダプターやパソコンの USB 端子に接続し、本製品を充電するケーブルです。本製品の電源端子に接続します。 
- AC アダプター 1個**
- 初期設定ガイド (本紙)..... 1枚**
- 仕様・詳細情報 1枚**

・別紙「仕様・詳細情報」には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。
・別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

充電

付属の給電用ケーブルと AC アダプターでコンセントに接続します。




充電時間は約 4 時間です。充電が完了すると、バッテリーランプ () が赤色→緑色に変わります。

1 再生したいファイルを本製品に保存する <パソコン>

Windows の場合

付属の USB ケーブルでパソコンと本製品を接続し、再生したいファイルをパソコンから本製品にコピーします。

本製品を USB ケーブルで接続しても認識されない場合は、付属の給電用ケーブルと AC アダプターを使って、本製品をコンセントに接続してください。



ファイルのコピーが完了したら、以下の手順で本製品をパソコンから取り外します。
1. タスクトレイのアイコン () のいずれかをクリック
2. 本製品を取り外す旨のメッセージをクリック


Mac の場合

Mac と本製品を無線接続し、再生したいファイルを Mac から本製品にコピーします。



Mac と本製品は、以下の手順で無線接続できます。

- 1 メニューバーにある  をクリックし、本製品の SSID (製品本体のラベルに記載されています) を選択します。
- 2 「パスワード」欄に、本製品の KEY (製品本体のラベルに記載されています) を入力します。
- 3 [移動]メニューから [サーバへ接続] を選択します。
- 4 「サーバアドレス」欄に「smb://192.168.14.1」と入力し、[接続] をクリックします。





- 5 [接続] をクリックします。
- 

メモ
FAT32 にフォーマットすることで、Mac でも高速 USB 転送ができます。フォーマット方法は、当社ホームページに掲載の取扱説明書「リファレンスガイド」をご覧ください。FAT32 にフォーマットすると、4 GB 以上のファイルは保存できませんので、ご注意ください。

2 アプリをインストールする <スマートフォン・タブレット>


再生アプリ「MiniStation Air2」および接続アプリ「QRsetup」をスマートフォン・タブレットにインストールします。

- 1 iOS 搭載端末の場合は App Store を、Android 搭載端末の場合は Play ストアを開きます。

- 2 [ministation air2] のキーワードで検索します。

- 3 検索された「MiniStation Air2」  をインストールします。
- 4 検索欄に戻り、[qrsetup] のキーワードで検索します。

- 5 検索された「QRsetup」  をインストールします。

3 本製品と無線接続する <スマートフォン・タブレット>

本製品の電源を ON にし、スマートフォン・タブレットと本製品を無線接続します。製品本体に貼付されているラベルには、本製品の SSID と KEY、および QR コードが記載されています。 上面のラベルは、こちらに貼り付けて保管してください。



※ラベルは底面にも貼付されています。

以下では、QR コードを使って無線接続する手順を説明します。(QR コードを使わず、SSID と KEY を手動で入力して接続することもできます。)

- 1 本製品の電源を ON にします。パワー・アクセラランプ () が **緑色** に点灯するまで (約 4 秒間) 電源ボタンを長押しします。その後、ワイヤレスランプ () が青色に点灯するまでしばらくお待ちください。
※パワー・アクセラランプ () が **オレンジ色** に点灯した場合は、モバイルバッテリー機能が ON になっています (製品本体の電源は ON になっていません)。パワー・アクセラランプ () が **緑色** に点灯するまで (約 4 秒間)、再度電源ボタンを長押ししてください。
※USB ケーブルでパソコンと本製品を接続している場合は、パソコンから取り外した後、電源を入れてください。
- 2  (QRsetup アイコン) をタップし、QRsetup を起動します。
- 3 [読み取りを始める] をタップします。
- 4 製品本体のラベルに記載されている QR コードをカメラにかざします。
- 5 **iOS 搭載端末** QR コードが読み込まれ、「プロフィール」画面が表示されたら、[インストール] をタップします。
Android 搭載端末 QR コードが読み込まれ、「QRsetup」画面が表示されたら、[次へ] をタップします。
- 6 「未署名のプロファイル」画面が表示されたら、[インストール] をタップします。パスコードの入力を求められた場合は、お使いの機器にお客様が設定しているパスコードを入力してください。
- 7 [完了] をタップします。 手順⑧にお進みください。
- 8 しばらくして完了画面が表示されたら、本体のホームボタンを押して、ホーム画面に戻ります。
※画面下部に「アプリを閉じてブラウザを開きます」と表示されることがありますが、本製品の設定ではブラウザを開く必要はありません。
- 9 [設定]-[Wi-Fi] をタップし、本製品の SSID (製品本体のラベルに記載されています) が選択されていることを確認します。他の機器の SSID が選択されている場合は、本製品の SSID をタップしてください。
※お使いの機種によっては、Wi-Fi 設定の画面を開く手順が上記と異なる場合があります。
- 10  (MiniStation Air2 アイコン) をタップし、MiniStation Air2 が起動したら、設定は完了です。

ファイルの再生方法

以下の手順で、スマートフォン・タブレットから本製品内のファイルを再生できます。画面は、iOS搭載端末の例です。

※ファイルを再生するときは、本製品をパソコンから取り外してください。USB接続と無線接続は同時に使用できないため、本製品をパソコンに接続した状態では、ファイルを再生できません。

- 1 (MiniStation Air2 アイコン) をタップし、MiniStation Air2 を起動します。
- 2 画面左上の [] をタップします。
- 3 [MiniStation Air] をタップします。
※「MiniStation Air に接続してください」と表示された場合、本製品と無線で接続されていない可能性があります。[OK] をタップして MiniStation Air2 を終了した後、本製品と無線で接続してください（無線接続の手順は、本紙おもて面でご確認ください）。
- 4 再生したいファイルのカテゴリを選択します。
ファイルは、種類によって以下のカテゴリに分類されています。再生したいファイルのカテゴリを選択してください。
写真 : 写真ファイル
ミュージック : 音楽ファイル
ビデオ : 映像ファイル
フォルダー : すべてのファイルやフォルダー
- 5 再生したいファイルをタップします。

対応ファイル形式一覧

MiniStation Air2で再生できるファイルは、以下のとおりです（以下すべてのファイルの再生を保証するものではありません）。

iOS 搭載端末

- 【写真】 GIF, JPEG, PNG, TIF, BMP
- 【音楽】 AAC-LC, MP3
- 【映像】 MOV, MP4, MPV, 3GP, Mpeg-4 V2(Simple Profile), H.264

Android 搭載端末

- 【写真】 JPEG, GIF, PNG, BMP, WebP(Android 4.0+)
- 【音楽】 3GPP, MPEG-4, ADTS raw AAC (decode in Android 3.1+, encode in Android 4.0+, ADIF not supported), MPEG-TS (not seekable, Android 3.0+), FLAC only(Android 3.1+), MP3, Type 0 and 1, RTTTL/RTX, OTA, iMelody, Ogg, Matroska(Android 4.0+), WAVE
- 【映像】 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS(AAC audio only, not seekable, Android 3.0+), WebM, Matroska(Android 4.0+)

※再生可能ファイルは、Android搭載端末によって異なります。

連続使用可能時間を長くするには

スリープモードを設定することで電力の消費を抑え、本製品の連続使用可能時間を長くできます。設定は、MiniStation Air2アプリから行ってください。なお、出荷時のスリープモードはOFF(スリープしない)に設定されています。

スリープモードの種類

本製品は、「省電力」、「バランス」の2種類のスリープモードに対応しています。本製品が無線通信をしなくなってから5分経過するとスリープモードに入り、本製品のパフォーマンスを低下させて電力の消費を抑えます。

省電力 : より効果的に電力消費を抑えたい場合にお勧めします。

バランス: スリープ状態から速く復帰させたい場合にお勧めします。

ランプの状態と復帰方法

スリープモード使用中のランプの状態やスリープからの復帰方法は、下の表を参照してください。

モードの種類	ランプの状態	スリープからの復帰方法
省電力	○2秒消灯した後に1回または2回点滅(赤)※ ☁消灯	電源ボタンを短く押す
バランス	○2秒消灯した後に1回または2回点滅(赤)※ ☁点灯または点滅(青)	本製品内のデータにアクセスする

※バッテリーの残量が少なくなると、1回点滅が2回点滅に変わります。


その他の使いかた

スマートフォン・タブレットを充電する (モバイルバッテリー機能)

本製品を使って、スマートフォンやタブレットを充電することができます。

本製品の電源がOFFの状態のとき、電源ボタンを短く押します。パワー・アクセラランプ () が **橙色** に点灯したら、スマートフォン・タブレットの充電ケーブルで本製品とスマートフォン・タブレットを接続します。

※本製品の電源がONの状態のとき (パワー・アクセラランプ () が **緑色** または **赤色** に点灯・点滅しているとき) は、モバイルバッテリー機能は使用できません。



無線親機を経由して、さまざまな機器と接続する


本製品をご自宅の無線親機に接続することで、同じ無線親機に接続されているテレビ・オーディオ機器・ゲーム機等から、本製品内の写真・音楽・動画を再生することができます (※1)。

また、テレビ・レコーダーなどで録画した番組を本製品にダビングし、スマートフォンや別のテレビなどで視聴することもできます (※2)。

無線親機への接続方法は、下記「無線親機への接続方法 (AOSS)」をご覧ください。

- ※1 お使いの機器が DLNA に対応している必要があります。
- ※2 お使いの機器が DTCP-IP に対応している必要があります。詳細は、当社ホームページに掲載の取扱説明書「リファレンスガイド」をご覧ください。


なお、本製品以外の各機器は、LAN ケーブルで接続することもできます。



無線親機への接続方法 (AOSS)

AOSS を使って、本製品をご自宅の無線親機に接続する手順を説明します。

- 1 本製品の電源を ON にします。
パワー・アクセラランプ () が **緑色** に点灯するまで (約 4 秒間) 電源ボタンを長押しします。
その後、ワイヤラランプ () が青色に点灯するまでしばらくお待ちください。
※パワー・アクセラランプ () が **橙色** に点灯した場合は、モバイルバッテリー機能が ON になっています (製品本体の電源は ON になっていません)。パワー・アクセラランプ () が **緑色** に点灯するまで (約 4 秒間)、再度電源ボタンを長押ししてください。
※USB ケーブルでパソコンと本製品を接続している場合は、パソコンから取り外した後、電源を入れてください。
- 2 本製品の AOSS ボタンを、AOSS ランプ () が 2 回周期で点滅するまで (約 4 秒間) 押し続けます。
- 3 無線親機の AOSS ボタンを押して、AOSS 接続を開始します。無線親機の AOSS ボタンをワイヤラランプが 2 回周期で点滅するまで押し続けてください。
※下図は当社製無線親機の一例です
- 4 接続には、2 分程度かかります。
- 5 本製品のランプで状態を確認します。
AOSS ランプが橙色に点灯していれば、接続完了です。(AOSS ランプは 1 分後に消灯します。)
AOSS ランプが素早く点滅している場合は、無線接続に失敗しています。もう一度、手順 2 から行ってください。



「ネットワークへの公開」設定について

MiniStation Air2 アプリの「インターネット接続」から、「ネットワークへの公開」設定を切り替えることができます。

本製品を公共の無線 LAN サービスに接続するときは、第三者への個人情報の流出を防ぐため、設定を OFF にしてください。

ご自宅などでデータを共有したいとき (例: テレビから本製品内のデータを視聴したいとき等) は、設定を ON にしてください。OFF にしていると、データを共有できません。

なお、出荷時は OFF に設定されています。

こんなときは?

- ・ WPS で接続したい → 再生アプリ「MiniStation Air2」の [インターネット接続] から接続を行います。詳細は、アプリのヘルプをご覧ください。
- ・ 暗号化キーを直接入力して接続したい → 本製品の電源を OFF にした後、もう一度 ON にしてください。
- ・ AOSS を中断したい →