



- [ショッピング](#)
- [製品一覧](#)
- [対応情報](#)
- [ダウンロード](#)
- [サポート](#)

[法人のお客様](#)

[サイトマップ](#)  
[BUFFALO Global](#)

 [検索](#)

[HOME](#) > [サポート](#) > [使いかたガイド](#) > [無線LAN エアステーション 使いかたガイド](#) > [WHR-G300N シリーズ](#) > [ステップ2](#)

文字サイズ変更:

- [A | 標準](#)
- [A | 大](#)

## 1台目 無線内蔵パソコンをお使いの場合 (AOSS)

- [PDFで表示する](#)
- [このページを印刷する](#)

ステップ

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)

## 2.無線親機と、モデム/ONU/CTUをつなぎます

無線親機の設置が完了したら、無線親機と、モデム/ONU/CTUをLANケーブルでつなぎます。

## 2-1

製品付属のLANケーブルの一方をモデム、ONU、CTUのいずれかにつなぎます。



### memo:

インターネットマンションの場合は、壁のLAN端子に直接つなぐ場合もあります。

## 2-2

LANケーブルのもう片方を無線親機の青色のコネクタ (INTERNET) につなぎます。



### memo:

モデム、ONU、CTUの電源がOFFになっているときは、ここで電源をONにしてください。

## 2-3

製品に付属のACアダプターを無線親機に接続します。



 memo:

製品によっては、ACアダプターが、アダプター部とケーブル部に分離している場合があります。

2-4

ACアダプターを家庭用コンセントにつなぎます。



2-5

無線親機の前面にあるランプが以下のようにになっていることを確認します。

**POWERランプ:**

緑色に点灯します。

**SECURITYランプ:**

橙色に点灯します。

**WIRELESSランプ:**

緑色に点灯または点滅します。

**ROUTERランプ:**

緑色に点灯または消灯します。(ご使用になる環境によって異なります)

**DIAGランプ:**

無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、数十秒経つと消灯します。




## 2-6

無線親機の背面にあるランプが以下のようにになっていることを確認します。

**INTERNETランプ:**

緑色に点灯または点滅します。



以上で無線親機と、モデム/ONU/CTUの接続は完了です。  
続いてソフトウェアをセットアップします。

## アンケートにご協力をお願いします

このコンテンツは、参考になりましたか？

[参考になった](#)

[参考になったが、内容が不十分だった](#)

[参考にならなかった](#)

- 
- 

## ステップ

- [1. 無線親機を設置します](#)
- [2. 無線親機と、モデム/ONU/CTUをつなぎます](#)
- [3. ソフトウェアをセットアップします](#)
- [4. 無線親機へ接続します](#)
- [5. インターネットに接続できるか確認します](#)

# 製品別リンク

## メモリー

- [メモリー総合情報](#)
- [対応メモリー検索](#)
- [DIMM](#)
- [S.O.DIMM](#)
- [MicroDIMM](#)
- [プリンタ用](#)

## USBメモリー

- [USBメモリー総合情報](#)

## メモリーカード

- [SDカード](#)
- [SDHC](#)
- [microSD](#)
- [microSDHC](#)
- [miniSD](#)
- [MMC](#)
- [コンパクトフラッシュ](#)

## シリコンディスク

- [シリコンディスク](#)
- [内蔵SSD](#)

## ハードディスク

- [HDD総合情報](#)
- [外付けHDD](#)
- [ポータブルHDD](#)
- [ネットワーク対応HDD\(NAS\)](#)
- [内蔵HDD](#)
- [HDDアクセサリ](#)
- [管理者・RAID機能搭載NAS](#)
- [iSCSI対応HDD](#)
- [RAID5機能搭載HDD](#)

## BD-DVD/CD-R/RW/DVDドライブ

- [ドライブ総合情報](#)
- [外付けブルーレイ](#)
- [内蔵ブルーレイ](#)
- [外付けDVDドライブ](#)
- [ポータブルDVDドライブ](#)
- [内蔵DVDドライブ](#)
- [CD-Rドライブ](#)
- [MOドライブ](#)
- [FDドライブ](#)

## 増設インターフェース

- [増設インターフェース総合情報](#)

## 無線LAN

- [無線LAN総合情報](#)

- [無線LAN親機](#)
- [無線LAN子機](#)
- [無線LAN専用オプション](#)
- [管理者機能搭載AP](#)
- [802.1X対応無線クライアント](#)
- [無線LAN専用OP\(屋外等\)](#)

#### 無線LAN

- [有線ルーター](#)
- [Hub/LAN用ハブ](#)
- [LANアダプター](#)
- [プリントサーバー](#)
- [PLC](#)
- [スイッチ](#)
- [光メディアコンバーター](#)

#### 映像・音響機器

- [映像・音響機器総合情報](#)
- [デジタル家電総合情報](#)
- [液晶ディスプレイ/モニター](#)
- [地上デジタル/地デジチューナー](#)
- [TV・ビデオキャプチャー](#)
- [ワンセグチューナー](#)
- [ビデオプレーヤー](#)
- [パソコン用TV出力機器](#)
- [グラフィックボード/アダプター](#)
- [リモコン](#)
- [USBフォン](#)

#### お子さま向け機器

- [ぱそこんキッズキー](#)

#### お問い合わせ窓口

- [Q&A・掲示板](#)
- [マニュアル](#)
- [ダウンロード](#)
- [対応情報](#)
- [ユーザー登録](#)
- [お問い合わせ窓口](#)
- [修理サービス](#)
- [メールマガジン登録](#)
- [おしえて！周辺機器](#)

#### お問い合わせ

- [対応情報](#)

#### 法人のお客様向け

- [法人様向け製品情報](#)
- [サイトのご利用について](#)
- [プライバシーポリシー](#)
- [お問い合わせ](#)

- [会社情報](#)
- [採用情報](#)

**メルコホールディングス**

Copyright2008,BUFFALO INC. Allrights reserved.