

1台目のパソコンからLinkStationにつなぐ(Mac OS)

ステップ

1

2

3

4

1.LinkStationにケーブルを接続します

製品に付属のユーティリティCD「LinkNavigator」の画面の指示に従ってLinkStationに電源ケーブル、LANケーブルを接続します。

1-1

コンピュータを起動します。



1-2

製品付属のユーティリティCD「LinkNavigator」をコンピュータにセットします。



1-3

マウントされたユーティリティCDのアイコンをダブルクリックします。



1-4

ユーティリティCDの中にある[LinkNavigator]アイコンをダブルクリックします。



1-5

しばらくすると、リンクナビゲータが起動しますので、[かんたんスタート]をクリックします。



1-6

画面の内容を確認し、[次へ]をクリックします。



1-7

画面の指示に従って、電源ケーブルをコンセントに接続します。



1-8

画面の指示に従って、製品付属のLANケーブルをLinkStationに接続します。



1-9

[次へ]をクリックします。



1-10

画面の指示に従って、LANケーブルをルータに接続します。



1-11

[次へ]をクリックします。



以上でLinkStationへの電源ケーブル、LANケーブルの接続は完了です。
 続いて、LinkStationを設定します。