

カテゴリ	機能名	設定方法	WAPM-AXETR	WAPM-AX8R	WAPM-AX4R	WAPS-AX4	WAPM-2133TR	WAPM-2133R	WAPM-1266R	WAPS-1266	WAPM-1266WDPR	WAPM-1266WDPR A
ネットワーク機能	RADIUS設定	WEBUI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WLS-ADT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		キキNavi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		CLI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
	内蔵RADIUSサーバー	WEBUI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
		WLS-ADT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		キキNavi	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		CLI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
	Rapid STP	WEBUI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WLS-ADT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		キキNavi	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		CLI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
	Link Integrity	WEBUI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
		WLS-ADT	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
		キキNavi	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		CLI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
	ProxyARP	WEBUI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WLS-ADT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		キキNavi	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		CLI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
無線機能	DFS障害回避	WEBUI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
		WLS-ADT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		キキNavi	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		CLI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
	公平通信制御	WEBUI (有効、無効切り替え不可) ○：対応、×：非対応	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×
	干渉波自動回避	WEBUI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WLS-ADT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		キキNavi	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		CLI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
	WDS	WEBUI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WLS-ADT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		キキNavi	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		CLI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
	ステアリングポリシー	WEBUI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
		WLS-ADT	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
		キキNavi	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
		CLI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
	ローミング支援 (802.11 k/v)	WEBUI	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
		WLS-ADT	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
		キキNavi	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
		CLI	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	ローミング支援 (強制切断)	WEBUI	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
		WLS-ADT	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
		キキNavi	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
		CLI	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	緊急時モード	WEBUI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
		WLS-ADT	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
		キキNavi	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
		CLI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
	STAセバレーター	WEBUI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WLS-ADT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		キキNavi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		CLI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
	SSIDセバレーター	WEBUI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WLS-ADT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		キキNavi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		CLI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○

カテゴリ	機能名	設定方法	WAPM-AXETR	WAPM-AX8R	WAPM-AX4R	WAPS-AX4	WAPM-2133TR	WAPM-2133R	WAPM-1266R	WAPS-1266	WAPM-1266WDPR	WAPM-1266WDPR A
	ゲストポート	WEBUI	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
		WLS-ADT	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
		キキNavi	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
		CLI	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	PMKキャッシュ	WEBUI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
		WLS-ADT	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
		キキNavi	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
		CLI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
	電波自動調整	WEBUI	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
		WLS-ADT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		キキNavi	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
		CLI	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
管理機能	TELNET	WEBUI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
		WLS-ADT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		キキNavi	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		CLI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
	SSH	WEBUI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
		WLS-ADT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		キキNavi	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		CLI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
	SNMP	WEBUI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WLS-ADT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		キキNavi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		CLI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
	NTPクライアント	WEBUI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WLS-ADT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		キキNavi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		CLI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
	NTPサーバー	WEBUI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WLS-ADT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		キキNavi	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		CLI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
	syslog転送	WEBUI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WLS-ADT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		キキNavi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		CLI	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○
	USBメモリー	WEBUI	○	○	○	×	○	○	○	×	×	×