

最新情報はバッファローホームページでご確認ください。

ソフトウェアについてはソフトウェア対応表をご確認ください。

| カテゴリ | シリーズ名 | 評価結果 | 備考 |
|------------|------------------|------|--------------------------|
| Wi-Fiルーター | WCR-1166DS | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WMR-433W2 | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-1166DHP4 | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-1166DHP4/E | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-1166DHPL | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-1166DHPL/N | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-1166DHPL2 | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-1166DHPL2/D | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-1166DHPL2/N | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-1166DHPL2/PL | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-1500AX2S | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-1500AX2S/D | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-1500AX2S/N | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-1800AX4 | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-1800AX4/D | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-1800AX4-C/N | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-1800AX4-KH | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-1800AX4S | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-1800AX4S/D | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-1800AX4S/N | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-2533DHP2 | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-2533DHP3 | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-2533DHPL2 | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-2533DHPL2/D | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-2533DHPL2/N | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-2533DHPL-C | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-300HP | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-300HP/N | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-3200AX4S | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-3200AX4S/D | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-3200AX4S/N | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-5400AX6 | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-5400AX6/D | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-5400AX6/N | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-5400AX6S | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-5400AX6S/D | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-5400AX6S/N | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WSR-A2533DHP3 | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WXR-2533DHP2 | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WXR-5700AX7S | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WXR-5700AX7S/D | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WXR-5700AX7S/N | ○ | |
| Wi-Fiルーター | WXR-6000AX12S | ○ | Build 22000.176(Beta)で確認 |
| Wi-Fiルーター | WXR-6000AX12S/D | ○ | Build 22000.176(Beta)で確認 |
| Wi-Fiルーター | WXR-6000AX12S/N | ○ | Build 22000.176(Beta)で確認 |
| Wi-Fiアダプター | WI-U3-1200AX2 | ○ | |
| Wi-Fiアダプター | WI-U3-1200AX2/N | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEM-1266 | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEM-1266WP | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-1166DHP2 | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-1166DHP2/D | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-1166DHP2/N | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-1166DHPS | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-1166DHPS/N | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-1800AX4 | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-1800AX4/D | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-1800AX4/N | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-1800AX4EA | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-1800AX4EA/D | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-1800AX4EA/N | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-300HPS/N | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-300HPTX/N | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-733DHP | ○ | |

最新情報はバッファローホームページでご確認ください。

ソフトウェアについてはソフトウェア対応表をご確認ください。

| カテゴリ | シリーズ名 | 評価結果 | 備考 |
|----------------|-----------------|------|-------------------------------|
| Wi-Fi中継機 | WEX-733DHP/N | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-733DHP2 | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-733DHP2/D | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-733DHP2/N | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-733DHPS | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-733DHPS/N | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-733DHPTX | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-733DHPTX/D | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-733DHPTX/N | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WEX-G300 | ○ | |
| プリントサーバー | LPV4-TX1 | ○ | |
| 管理機能搭載アクセスポイント | WAPM-1266R | ○ | |
| 管理機能搭載アクセスポイント | WAPM-1266WDPR | ○ | |
| 管理機能搭載アクセスポイント | WAPM-1266WDPR-A | ○ | |
| 管理機能搭載アクセスポイント | WAPM-2133R | ○ | |
| 管理機能搭載アクセスポイント | WAPM-2133TR | ○ | |
| 管理機能搭載アクセスポイント | WAPM-AX8R | ○ | |
| 管理機能搭載アクセスポイント | WAPS-1266 | ○ | |
| 管理機能搭載アクセスポイント | WAPS-300WDP | ○ | |
| 有線ルーター | BBR-4HG | ○ | |
| 有線ルーター | BBR-4MG | ○ | |
| 有線ルーター | BHR-4GRV2 | ○ | |
| LANアダプター | LGY-PCIE-MG | ○ | |
| LANアダプター | LGY-PCIE-MG2 | ○ | |
| LANアダプター | LUA4-U3-AGTE | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| LANアダプター | LUA4-U3-AGTE-N | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| LANアダプター | LUA-U3-A2G | ○ | |
| LANアダプター | LUA-U3-A2G/C | ○ | |
| LANアダプター | LUD-U3-AGH | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| LANアダプター | LUD-U3-CGD | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| LANアダプター | LUD-U3-CGH | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| スイッチ | BS-GS20 | ○ | |
| スイッチ | BS-GS20P | ○ | |
| スイッチ | BS-GS20P/HP | ○ | |
| スイッチ | BS-GSL20 | ○ | |
| スイッチ | BS-GSL20P | ○ | |
| スイッチ | BS-MP20 | ○ | |
| 外付けHDD | HD-ADU3 | ○ | |
| 外付けHDD | HD-EDS-E | ○ | |
| 外付けHDD | HD-GDU3D | ○ | |
| 外付けHDD | HD-LDF-A/Y | ○ | |
| 外付けHDD | HD-LDS-A | ○ | |
| 外付けHDD | HD-LDU3-A | ○ | |
| 外付けHDD | HD-LE-A | ○ | |
| 外付けHDD | HD-LE-B | ○ | |
| 外付けHDD | HD-LXU3D | ○ | |
| 外付けHDD | HD-NRLD-A | ○ | |
| 外付けHDD | HD-QLU3/R5 | ○ | |
| 外付けHDD | HDT-AVU3/V | ○ | |
| 外付けHDD | HD-TDA | ○ | |
| 外付けHDD | HD-TDA/N | ○ | |
| 外付けHDD | HDV-LLDU3A | ○ | |
| 外付けHDD | HDV-LLDU3A/D | ○ | |
| 外付けHDD | HDV-LLDU3A/N | ○ | |
| 外付けHDD | HDV-SAMU3-A | ○ | |
| 外付けHDD | HD-WLU3/R1 | ○ | |
| ポータブルHDD | HD-NRPCF | ○ | |
| ポータブルHDD | HD-PATU3-C | ○ | NTFSまたはFAT32へ再フォーマットが必要になります。 |
| ポータブルHDD | HD-PCFSU3-A | ○ | |
| ポータブルHDD | HD-PCGU3-A | ○ | |
| ポータブルHDD | HD-PGAC-A | ○ | |
| ポータブルHDD | HD-PGF-A | ○ | |
| ポータブルHDD | HD-PUSU3-D | ○ | |

最新情報はバッファローホームページでご確認ください。

ソフトウェアについてはソフトウェア対応表をご確認ください。

| カテゴリ | シリーズ名 | 評価結果 | 備考 |
|------------------|-------------|------|----|
| ポータブルHDD | HD-PZFU3-A | ○ | |
| ポータブルHDD | HD-PZNU3 | ○ | |
| ポータブルHDD | HD-TPA | ○ | |
| ポータブルHDD | HD-TPA/N | ○ | |
| ネットワーク対応HDD(NAS) | LS210DC | ○ | |
| ネットワーク対応HDD(NAS) | LS210DG | ○ | |
| ネットワーク対応HDD(NAS) | LS220DC | ○ | |
| ネットワーク対応HDD(NAS) | LS220DG | ○ | |
| ネットワーク対応HDD(NAS) | LS410DC | ○ | |
| ネットワーク対応HDD(NAS) | LS420DC | ○ | |
| ネットワーク対応HDD(NAS) | LS421D | ○ | |
| ネットワーク対応HDD(NAS) | LS510D | ○ | |
| ネットワーク対応HDD(NAS) | LS510DG | ○ | |
| ネットワーク対応HDD(NAS) | LS520D | ○ | |
| ネットワーク対応HDD(NAS) | LS520DG | ○ | |
| ネットワーク対応HDD(NAS) | LS710D | ○ | |
| ネットワーク対応HDD(NAS) | LS710D/N | ○ | |
| ネットワーク対応HDD(NAS) | LS720D | ○ | |
| ネットワーク対応HDD(NAS) | LS720D/N | ○ | |
| ネットワーク対応HDD(NAS) | LS-WSXL/R1 | ○ | |
| 内蔵HDD | HD-IDS | ○ | |
| 内蔵HDD | HD-INS | ○ | |
| 法人向けNAS | LS210DNB | ○ | |
| 法人向けNAS | LS220DB | ○ | |
| 法人向けNAS | LS220DNB | ○ | |
| 法人向けNAS | LS510DNB | ○ | |
| 法人向けNAS | LS520DNB | ○ | |
| 法人向けNAS | LS710DNB | ○ | |
| 法人向けNAS | LS720DNB | ○ | |
| 法人向けNAS | TS1400D | ○ | |
| 法人向けNAS | TS-2RZH | ○ | |
| 法人向けNAS | TS-2RZS | ○ | |
| 法人向けNAS | TS3200D | ○ | |
| 法人向けNAS | TS3200DN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS3210DN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS3220DN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS3400D | ○ | |
| 法人向けNAS | TS3400DN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS3400R | ○ | |
| 法人向けNAS | TS3400RN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS3410DN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS3410RN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS3420DN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS3420RN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS51210RH | ○ | |
| 法人向けNAS | TS5200D | ○ | |
| 法人向けNAS | TS5200DN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS5200D-ON5 | ○ | |
| 法人向けNAS | TS5200DS | ○ | |
| 法人向けNAS | TS5210DN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS5400D | ○ | |
| 法人向けNAS | TS5400DN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS5400D-ON5 | ○ | |
| 法人向けNAS | TS5400DWR | ○ | |
| 法人向けNAS | TS5400R | ○ | |
| 法人向けNAS | TS5400RH | ○ | |
| 法人向けNAS | TS5400RN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS5410DN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS5410RN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS5600D | ○ | |
| 法人向けNAS | TS5600DN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS5610DN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS5800D | ○ | |

最新情報はバッファローホームページでご確認ください。

ソフトウェアについてはソフトウェア対応表をご確認ください。

| カテゴリ | シリーズ名 | 評価結果 | 備考 |
|----------------------|--------------|------|--|
| 法人向けNAS | TS5800DN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS5810DN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS6200DN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS6400DN | ○ | |
| 法人向けNAS | TS6400RN | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5200D | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5200DN2 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5200DN6 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5200DR2 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5220DNS9 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5220DNW6 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5220DNW9 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5400D | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5400DNS6 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5400DNW6 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5400RN2 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5400RNS6 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5400RNW6 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5400RR2 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5420DNS6 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5420DNS9 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5420DNW6 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5420DNW9 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5420RNS6 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5420RNS9 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5420RNW6 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5420RNW9 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5600D | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5600DN2 | ○ | |
| 法人向けNAS | WS5600DR2 | ○ | |
| 法人向けNAS | WSH5411DNS6 | ○ | |
| 法人向けNAS | WSH5411DNW6 | ○ | |
| 法人向けNAS | WSH5420DNS9 | ○ | |
| 法人向けNAS | WSH5420DNW9 | ○ | |
| 法人向けNAS | WSH5420RNS9 | ○ | |
| 法人向けNAS | WSH5420RNW9 | ○ | |
| 法人向けNAS | WSH5610DN2 | ○ | |
| 法人向けNAS | WSH5610DNS6 | ○ | |
| 法人向けNAS | WSH5620DNS9 | ○ | |
| 法人向け外付けHDD | HD-QHAU3/R5 | ○ | |
| 法人向け外付けHDD | HD-SHU3 | ○ | |
| 法人向け外付けHDD | HD-WHAU3/R1 | ○ | |
| 法人向けポータブルHDD | HDS-PZNU3TV3 | ○ | |
| 法人向けポータブルHDD | HDS-PZNVB | ○ | |
| デジタルフォト・アルバム「おもいでばこ」 | PD-1000 | ○ | おもいでばこアプリ (Windows用) での動作を確認 |
| デジタルフォト・アルバム「おもいでばこ」 | PD-1000-F64B | ○ | おもいでばこアプリ (Windows用) での動作を確認 |
| デジタルフォト・アルバム「おもいでばこ」 | PD-1000S | ○ | おもいでばこアプリ (Windows用) での動作を確認 |
| デジタルフォト・アルバム「おもいでばこ」 | PD-1000S-LV | ○ | おもいでばこアプリ (Windows用) での動作を確認 |
| デジタルフォト・アルバム「おもいでばこ」 | PD-1000S-LX | ○ | おもいでばこアプリ (Windows用) での動作を確認 |
| デジタルフォト・アルバム「おもいでばこ」 | PD-1000S-V | ○ | おもいでばこアプリ (Windows用) での動作を確認 |
| ディスプレイ増設アダプター | GX-DVI/U2C | ○ | 商品をPCに接続し、Windows標準ドライバーをご利用ください。(添付CDは利用しないでください) Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ディスプレイ増設アダプター | GX-HDMI/U2 | ○ | 商品をPCに接続し、Windows標準ドライバーをご利用ください。(添付CDは利用しないでください) Build 22000.194(Beta)で確認 |
| スピーカー | BSSP100U | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| スピーカー | BSSP108U | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| スピーカー | BSSP300U | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| スピーカー | BSSP308U | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCR100U2 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCR100U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCR105U2 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |

最新情報はバッファローホームページでご確認ください。

ソフトウェアについてはソフトウェア対応表をご確認ください。

| カテゴリ | シリーズ名 | 評価結果 | 備考 |
|--------------------|------------|------|--|
| カードリーダー/ライター | BSCR108U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCR16UD2 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCR25TU3 | ○ | 添付ソフトは非対応です。 Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCR26TU3 | ○ | 添付ソフトは非対応です。 Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCR27U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCR300U2 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCR308U2 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCR500U2 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCR500U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCR508U2 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCR508U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCR700U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCR708U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCRCFA | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCRD05U2 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCRM100U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCRM108U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCRM110U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCRM118U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCRM5DA | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCRM5DC | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCRUM03 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCRUM04 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCRY100U2 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| カードリーダー/ライター | BSCRYM5DC | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| セキュリティ-USBメモリー | RUF2-KR | ○ | |
| セキュリティ-USBメモリー | RUF3-KV | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RU2BK | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF2-KR/N | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF2-KRA | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF2-WBB | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF2-WB-BK | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-AC | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-AL | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-CA | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-HKS | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-JW | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-KA/N | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-KB | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-KS | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-KSA | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-KSA/N | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-KSEA | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-KSW | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-KVB | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-KVB/N | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-MB | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-PN | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-PS | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-PW | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-SMAA | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-SP | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-WB | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-WBE | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-YUF | ○ | |
| 高速/スタンダードUSBメモリー | RUF3-YUFA | ○ | |
| 法人向けセキュリティ-USBメモリー | RUF3-HS | ○ | |
| 法人向けセキュリティ-USBメモリー | RUF3-HSL | ○ | |
| 法人向けセキュリティ-USBメモリー | RUF3-HSLTV | ○ | |
| 法人向けセキュリティ-USBメモリー | RUF3-HSLVB | ○ | |
| 法人向けセキュリティ-USBメモリー | RUF3-HSTV | ○ | |

最新情報はバッファローホームページでご確認ください。

ソフトウェアについてはソフトウェア対応表をご確認ください。

| カテゴリ | シリーズ名 | 評価結果 | 備考 |
|--------------------|----------------|------|-------------------------------|
| 法人向けセキュリティーUSBメモリー | RUF3-HSVB | ○ | |
| 外付けSSD | HD-PATU3S | ○ | NTFSまたはFAT32へ再フォーマットが必要になります。 |
| 外付けSSD | SSD-PG-C/D | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PG-C/N | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PGCU3-A | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PGCU3C | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PGM/N | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PGMC/N | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PGMU3 | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PGMU3C | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PGTU3A | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PGU3/NL | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PGU3-A | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PGU3C | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PGVB | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PGVB/N | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PHC/N | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PHEU3A | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PHU3-A | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PHU3-C | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PLU3 | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PLU3/N | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PMU3 | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PMU3/N | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PMU3A | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PSM/N | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PSMU3 | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PUSU3 | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PUT/N | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PUTA | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PUTC/D | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PUTC/N | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PUTU3C | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PUTVB | ○ | |
| 外付けSSD | SSDPUTVB/N | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-PZNU3 | ○ | |
| 外付けSSD | SSD-SCTU3A | ○ | |
| 外付けブルーレイドライブ | BRXL-16U3V | ○ | |
| ポータブルブルーレイドライブ | BRUHD-PU3 | ○ | |
| ポータブルブルーレイドライブ | BRXL-PT6U3-D | ○ | |
| ポータブルブルーレイドライブ | BRXLPT6U3E | ○ | |
| ポータブルブルーレイドライブ | BRXL-PTS6U3/N | ○ | |
| ポータブルブルーレイドライブ | BRXLPTV63B | ○ | |
| ポータブルブルーレイドライブ | BRXL-PTV6U3/N | ○ | |
| ポータブルブルーレイドライブ | BRXL-PTV6U3-A | ○ | |
| ポータブルDVDドライブ | DVSMPLS82B | ○ | |
| ポータブルDVDドライブ | DVSM-PLS8U2-A | ○ | |
| ポータブルDVDドライブ | DVSMPLV82B | ○ | |
| ポータブルDVDドライブ | DVSM-PLV8U2/N | ○ | |
| ポータブルDVDドライブ | DVSM-PLV8U2-A | ○ | 市販のDVDは再生できません。 |
| ポータブルDVDドライブ | DVSMPTC83B | ○ | |
| ポータブルDVDドライブ | DVSM-PTC8U3-A | ○ | |
| ポータブルDVDドライブ | DVSMPTCV3B | ○ | |
| ポータブルDVDドライブ | DVSM-PTCV8U3-A | ○ | |
| ポータブルDVDドライブ | DVSM-PTR8U3-A | ○ | |
| ポータブルDVDドライブ | DVSMPTS83B | ○ | |
| ポータブルDVDドライブ | DVSM-PTS8U3-A | ○ | |
| ポータブルDVDドライブ | DVSMPTV83B | ○ | |
| ポータブルDVDドライブ | DVSM-PTV8U3/N | ○ | |
| ポータブルDVDドライブ | DVSM-PTV8U3-A | ○ | |
| マウス | BSMBB100 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBB108 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBB21S | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |

最新情報はバッファローホームページでご確認ください。

ソフトウェアについてはソフトウェア対応表をご確認ください。

| カテゴリ | シリーズ名 | 評価結果 | 備考 |
|-------|-----------|------|--------------------------|
| マウス | BSMBB300 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBB305 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBB308 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBB330 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBB500L | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBB500M | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBB500S | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBB505L | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBB505M | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBB505S | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBU100 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBU108 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBU19 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBU26SM | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBU26SS | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBU300 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBU308 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBU500M | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBU510M | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBU510S | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBU515M | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBU515S | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBU518M | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBU518S | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBW100 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBW105 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBW107 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBW108 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBW300M | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBW310 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBW318 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBW320 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBW328 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBW330 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBW335 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBW338 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBW500M | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBW510M | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBW510S | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBW515M | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBW515S | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBW518M | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBW518S | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMBWK02 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMLU100 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMLU108 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMLU300 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMLU308 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMLW500M | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMOU27SM | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMOUWP/N | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMRB050 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMRB058 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMRU050 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMRU21 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMRW050 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMRW100 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMRW118 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| マウス | BSMRW21 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBB100 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBB105 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBB108 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBB110 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |

最新情報はバッファローホームページでご確認ください。

ソフトウェアについてはソフトウェア対応表をご確認ください。

| カテゴリ | シリーズ名 | 評価結果 | 備考 |
|---------|------------|------|--|
| キーボード | BSKBB115 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBB118 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBB310 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBB318 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBB700 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBB708 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBCEG300 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBU100 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBU108EN | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBU12 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBU14 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBU15 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBU300 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBU320 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBU510 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBU520 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBU528 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBUG500 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBW120 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBW120S | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBW125 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBW125S | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBW128 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBW128S | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBW320 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBW320S | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBW325 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBW325S | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBW328 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | BSKBW328S | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| キーボード | YDKBU11 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| テンキーボード | BSTK100 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| テンキーボード | BSTK11 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| テンキーボード | BSTK110 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| テンキーボード | BSTK118 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| テンキーボード | BSTK120 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| テンキーボード | BSTKH08 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| テンキーボード | BSTKH100 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ゲームパッド | BSGP1204 | ○ | Windows標準ドライバーは振動機能非対応です。添付ドライバーをご利用ください。DirectInputに対応したゲームで使用できます。 |
| ゲームパッド | BSGP1601 | ○ | Windows標準ドライバーは振動機能非対応です。添付ドライバーをご利用ください。 DirectInputに対応したゲームで使用できます。 Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH3U100U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH3U108U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4A11 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4A110U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4A120MB | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4A120U2 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4A120U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4A125MB | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4A125U2 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4A125U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4A128C1 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4A128MB | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4A128U2 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4A128U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4A310U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4AE12 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4U050U2 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4U110U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |

最新情報はバッファローホームページでご確認ください。

ソフトウェアについてはソフトウェア対応表をご確認ください。

| カテゴリ | シリーズ名 | 評価結果 | 備考 |
|---------|------------|------|--------------------------|
| USBハブ | BSH4U120C1 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4U120U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4U125C1 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4U125U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4U128C1 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4U128U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4U130C1 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4U130U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4U135C1 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4U135U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4U138C1 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4U138U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4U25 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4U300U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4U310D2 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4U310U3 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4U318D2 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH4UMB04 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | BSH5UD20 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| USBハブ | YDH4U25 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| 切替器 | BSKM203 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| Webカメラ | BSW100M | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| Webカメラ | BSW105M | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| Webカメラ | BSW110MZ | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| Webカメラ | BSW115M | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| Webカメラ | BSW300M | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| Webカメラ | BSW500M | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| Webカメラ | BSW508M | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| Webカメラ | BSWHD06M/N | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSAU100 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSAU108 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSBE200 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSBE23 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSBE33 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSBE500 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSECM100 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSECM110 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSEUM110 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSH05 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSH07 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSH12 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSH14 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSH16 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSHCM100 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSHCS100 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSHCS300 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSHCS310 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSHUM110 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSHUS310 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSHUS318 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSM03 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSMPM100 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSMPM110 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSMUM110 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSN02 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSUH05 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSUH12 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | BSHSUH13 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| ヘッドセット | YDHSCHS100 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| フリースポット | FS-M1266 | ○ | |
| フリースポット | FS-S1266 | ○ | |
| 法人向けマウス | BSMBU2Z | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| 法人向けマウス | BSMLU050Z | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |

2021年12月10日時点の情報です。

Windows 11 対応表 (本体)

最新情報はバッファローホームページでご確認ください。

ソフトウェアについてはソフトウェア対応表をご確認ください。

| カテゴリ | シリーズ名 | 評価結果 | 備考 |
|-------------------------|--------------|------|--------------------------|
| 法人向けマウス | BSMOP050Z | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| 法人向けマウス | BSMOU050MZ | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| 法人向けマウス | BSMOU050SZ | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| 法人向けマウス | BZMU1 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| 法人向けキーボード | BSKBC100Z | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| 法人向けキーボード | BSKBU310Z | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| 法人向けテンキーボード | BSTK120Z | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| 法人向けヘッドセット・延長ケーブル | BSHSHUS300Z | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| 法人向けヘッドセット・延長ケーブル | BSHSXCZ | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| 法人向けセキュリティーUSBメモリーオプション | RUF2-HSC-MGR | ○ | |
| 法人向け有線ルーター | VR-M2000 | ○ | |
| 法人向け有線ルーター | VR-M2000-EDU | ○ | |
| 法人向け有線ルーター | VR-S1000 | ○ | |
| 無線レシーバー | BSBT4D100 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| 無線レシーバー | BSBT4D200 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |
| 無線レシーバー | BSHSBTR500 | ○ | Build 22000.194(Beta)で確認 |